



ИГРОВОЙ АВТОМАТ

«Колотушка»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Характеристики	3
3. Описание изделия	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Комплектность	4
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	4
7. Руководство по эксплуатации	5
8. Возможные неисправности и методы их устранения	6
9. Свидетельство о приёмке	7

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Колотушка», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Колотушка».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой $50\pm 0,5$ Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	50
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	80
Габаритные размеры с «Фоном» (ДхШхВ), мм, не более:	650x750x1400
Масса без упаковки, кг	40
Количество одновременно играющих, чел.	2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	120 сек
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40

3. Описание изделия

Игровой автомат «Колотушка» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. Начинают выпрыгивать фигурки, нужно успеть стукнуть по ним молоточком. Сначала медленно и по одной, потом всё быстрее и по несколько. Игра сопровождается подбадрывающими фразами

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный автомат «Колотушка»..... 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

- **Подготовка автомата к использованию**

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь.

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

- **Настройка пользовательского режима**



Для входа в Меню нажмите кнопку **K1** (Enter) на плате, которая расположена внутри корпуса.

Пункты Меню будут отображаться на табло слева. Значение в этом пункте - справа.

Кнопкой **K2** (Next) входите и выходите из пунктов меню

Кнопками **K3** (-) и **K4**(+) регулируйте значение в это пункте.

№	наименование	варианты	значения	описание
1	Количество монет, необходимых для начала одной игры	0-9	1	Установить в 1 означает 1 монету, чтобы сыграть один раз
2	Счет игры	30-99	99	Одно очко за каждое попадание
3	Проходной бал	20-99	70	Пройденный счет не может быть больше, чем счет игры
4	Вариант приза	0-3	0	0: Ничего 1: игрушка за проход 2: Билеты за проход 3: призовая игра 4: билеты по результату 5: игрушка по счету
5	Количество билетов	1-99	5	5 билетов за прохождение
6	Количество призов	1-5	1	1 игрушка за прохождение
7	Уровень сложности	0-1	1	0: ребенок 1: взрослый
8	язык	0-1	0	0: китайский 1: русский
9	Сброс	0-1	0	Установите 1 и нажмите выход чтобы вернуться к заводским настройкам
10	Фоновая музыка	0-9	1	0: нет 1: время через которое звучит музыка
11	Количество мышей	5-8	8	Разновидность игр
12	Билетов за очки	1-50	10	1 билет за 10 очков
13	Игрушка за очки	1-50	10	1 приз за 10 очков

8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.
- Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата
- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно. Проверьте корректность установки образца жетона.
- Автоматический перезапуск игрового поля. Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.

Коды ошибок :

код	33	44
значение	Нет билетов	Нет призов

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	№	
_____	«Колотушка»	_____
наименование изделия	обозначение	серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год