



**ИГРОВОЙ АВТОМАТ
«Диноленд»**

**ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ЕАС

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Характеристики	3
3. Описание изделия	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Комплектность	4
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
7. Руководство по эксплуатации	5
8. Возможные неисправности и методы их устранения	6
9. Свидетельство о приёмке	7

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Диноленд», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Диноленд».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	150
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	210
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	920×640×1600
Масса без упаковки, кг	70
Количество одновременно играющих, чел.	1
Время игры по умолчанию, минимум, сек	30-90 сек.
Пропускная Способность, макс, цикл/час	25
Экран, дюйм	19

3. Описание изделия

Игровой автомат «Диноленд»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.

Прозвучит приветствие, нажмите на кнопку Старт. В окошках начнут двигаться мишени-динозаврики.

Игрок, нажимает на кнопку на Стрелялке и из неё вылетают, по очереди, маленькие пластиковые шарики-Пули.

После попадания фигурка падает на бок и засчитывается балл или 10 баллов, в зависимости от настройки.

На табло отражается количество попаданий и оставшееся время.

Так продолжается до окончания заданного времени. После набора большого количества баллов запускается 2 раунд.

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежегодное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный аппарат «Диноленд» 1 шт.
- Сетевой кабель1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45 оС и влажности 80%.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

• Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

• Настройка параметров:



Для входа в Настройки нажмите клавишу входа 2-3 секунды.

Пункт меню	Значение	Диапазон	Пояснение
C1	Стоимость игры	1-10	Прибавляйте или убавляйте клавишами + и -
C2	Цель игры в баллах	50-200 баллов	Задайте цель игры
C3	Делитель тикетов	1-20 баллов	Для 1 тикета, если выдаётся Марблс или Капсула с игрушкой то значение нужно установить на 0
C4	Регулятор громкости игры	1-10	1 -тихо, 10 -громко
C5	Время игры	30-90 секунд	
C6	Выбор языка		
C7	Для связи		
D1	Тестирование	+начало тестирования - остановить	

После настройки нажмите клавишу, чтобы выйти и войти в основную игру. Клавиша проверки может проверить количество монет и подарков.

Кнопка сброса: Нажмите 5 секунд или около того, чтобы очистить количество монет и подарков

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

Ошибка 21, Ошибка с капсулами, проверьте хопер для капсул, достаточно ли игрушек для капсул, или проблема с датчиком хопера

Ошибка 22, Ошибка с тикетами, проверьте диспенсер тикетов

Автомат подключен к сети, но нет питания:

- проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата
- проверьте стабильность напряжения.

Игра запущена, но пули не вылетают:

- проверьте Нажали ли кнопку Старт
- проверьте есть ли пули, устраните засор если обнаружился
- поменяйте стартовое колесо

Аппарат работает, но нет звука:

- проверьте уровень громкости, прибавьте громкость +
- проверьте соединение с платой
- возможно нужна замена

При опускании жетона в жетоноприёмник он выкатывается обратно:

- проверьте корректность установки образца жетона
- проверьте жетоноприёмник на наличие засора, посторонних предметов

Не останавливается выдача Призов:

- проверьте не засвечен или повреждён датчик

Не выдаются Призы:

- проверьте путь выкатывания Приза на целостность и наличие засора
- проверьте достаточно ли Призов в хопере

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	«Диноленд» №	
_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год