



**ИГРОВОЙ АВТОМАТ
«Космический бой»**

**ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ЕАС

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Характеристики	3
3. Описание изделия	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Комплектность	4
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	4
7. Руководство по эксплуатации	5
8. Возможные неисправности и методы их устранения	6
9. Свидетельство о приёмке	7

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Космический бой», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Космический бой».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	120
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	200
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	1230x720x700
Масса без упаковки, кг	80
Количество одновременно играющих, чел.	2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	110 .
Пропускная Способность, макс, цикл/час	25

3. Описание изделия

Игровой автомат «Космический бой»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.

Прозвучит приветствие, нажмите на кнопку Старт. Хаотично начнут загораться кнопки с обеих сторон.Если успели нажать на горящую то прибавляется 1 балл, если нажали уже на выключенную то счёт убавляется на 1 балл

На табло отражается количество баллов «Синий» и «Красной» стороны

После основной игры начинается дополнительная.

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежемесное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12В). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный аппарат «Космический бой» 1 шт.
- Сетевой кабель 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи 1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +1 до + 45 оС и влажности 80%.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

• Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

• Жетоноприемник

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

Для входа в настройки нажмите сервисную кнопку, возле материнской платы.

На табло «раунд» (рис 1) отображается пункт настройки. Переключение между пунктами настройки, осуществляется кнопкой 5.

Кнопка 1,2 – изменяет значение на «красном» табло

Кнопка 3,4 - изменяет значение на «синем» табло



№	Описание	Диапазон	Настройка по умолчанию
01	Стоимость игры	1-9	1
02	Время игры	30-90 (сек)	40
03	Выдача билетов	0(выключен)-1(включен)	0
04	Первый результат необходимый для		150 баллов(красное табло)= 10 билетов (синее табло)

	получения приза		
05	Второй результат необходимый для получения приза		200 баллов (красное табло)=20 билетов (синее табло)
06	Третий результат необходимый для получения приза		250 баллов (красное табло)=30 билетов (синее табло)
07	Выдача приза	0(выключен)-1(включен)	1
08	Выдача одного приза		200 баллов = 1 приз
09	Выдача приза для каждого игрока		200 баллов =1 приз
10	Количество выданных билетов		
11	Количество выданных призов(общее)		
12	Счётчик монет		
13	Музыка в режиме ожидания	Вкл/Выкл	Вкл

Для сохранения настроек, необходимо перезагрузить аппарат.

Для Возврата в заводские настройки, нажмите и удерживайте кнопку 5

8. Возможные неисправности и методы их устранения

E001 отсутствие призов – проверьте количество призов или лотерейных билетов

E002 отсутствие sd-карты – проверьте плотно ли вставлена sd-карта

Автомат подключен к сети, но нет питания:

- проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- проверьте стабильность напряжения.

Аппарат работает, но нет звука:

- проверьте уровень громкости, прибавьте громкость +

- проверьте соединение с платой

- возможно нужна замена

При опускании жетона в жетоноприёмник он выкатывается обратно:

- проверьте корректность установки образца жетона

- проверьте жетоноприёмник на наличие засора, посторонних предметов

Не останавливается выдача Призов (при установке функции выдачи Призов):

- проверьте не засвечен или повреждён датчик

Не выдаются Призы (при установке функции выдачи Призов):

- проверьте путь выкатывания Приза на целостность и наличие засора

- проверьте достаточно ли Призов в хоппер

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат

«Космический бой» №

наименование изделия

обозначение

серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год