



ИГРОВОЙ АВТОМАТ

«Стрелялка «Робот»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

© ИП Шаршуков И.М. 2023г. RiaPark.ru

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Характеристики	3
3. Описание изделия	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Комплектность	4
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	4
7. Руководство по эксплуатации	5
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Свидетельство о приёмке	9

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Стрелялка «Робот», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – Стрелялка «Робот».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	150
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	150
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не больше	650х650х1250
Габаритные размеры с «Фоном» (ДхШхВ), мм, не больше	650х750х1400
Масса без упаковки, кг	50
Количество одновременно играющих, чел.	1-2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	120 сек
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40
Экран, дюйм	17

3. Описание изделия

Игровой автомат Стрелялка «Робот» — аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона. Специальными молоточками, которые идут в комплекте, можно выбрать игру и она запустится.

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетонприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетонприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный автомат Стрелялка «Робот»..... 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, ключи1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В в интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

• Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Для перехода в режим настройки, нажмите кнопку по середине на настроечной плате на 3 сек. Настроечная плата расположена внутри, на передней дверце.

Меняйте параметры, выходите и входите в пункты меню кнопками справа и слева от средней кнопки.

Для перехода в рабочий режим нажмите снова среднюю кнопку настроечной платы.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Использовать игровой аппарат строго по назначению. Не использовать аппарат в дождь. Осторожно хрупкий экран.

• Настройка пользовательского режима

Настройки аппарата осуществляются тремя кнопками на **плате настроек**, которая расположена на передней дверце.

1. Кнопка «Set»
2. Кнопка + «увеличения показателя»
3. Кнопка - «уменьшения показателя»

Для изменения громкости используйте ручку резистора на плате

Для входа в меню, входа и выхода из параметра нажмине кнопку «Set»

Для изменения параметра используйте кнопку + и -

При появлении на экране ошибки, добавьте призовые билетки(шарики) и перезагрузите аппарат.

параметр	значения	Значение по умолчанию
Режим игры	Выдача билетов, выдача шариков, выдача призов	Выдача призов.
Жетонов для начала	1-9	1

Время игры	20-90	20
Звук выстрела	On-off	off
Делитель выигрыша	1-5000	50
Коэффициент выигрыша	0-200	200
Соотношение	5-90	30
Курс обмена	1-50	5
Переключатель лимита игры	On-off	off
Переключатель	On-off	on
Жетон работает как	мгновенно/после нажатия кнопки	После нажатия
Утешительный приз		
Уровень 1	0-200	10
Уровень 2	0-200	30
Уровень 3	0-200	70
Уровень 4	0-200	100
Уровень 5	0-200	150
Играть	60-95	95
Удачный приз	10-50	40
Максимальный приз	1-9	1
Функциональная группа	1-2	1
Испытания в/на функции	On-off	off
Вернуть время обнаружения	1-500	0
Монеты	1-50	0
Пистолет показать	On-off	on

После изменения параметров, сохраните изменения.

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

- Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

- Автоматический перезапуск игрового поля.

Проверьте наличие напряжения, периферийных устройств 12 В, таких как индикаторы, кнопки, световые панели и т. д., а затем перезапустите.

- Мишень на экране не соответствует направлению автомата либо совсем не реагирует

Автомат не откалиброван проверьте или повторите калибровку

Калибровка:

- Отключите аппарат от электросети

- Нажмите и удерживайте среднюю кнопку на материнской плате аппарата
- Не отпуская кнопку подключите к сети и удерживайте до полного включения и появления надписи...
- После этого мишень появится в верхнем левом углу, направьте в мишень автомат и нажмите курок,
- Мишень появится в нижнем левом углу, направьте на нее автомат и нажмите курок...
- Калибровка окончена

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

9. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат

«Стрелялка №
«Робот»

наименование изделия

обозначение

серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник
ОТК

МП

личная
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год